



Codo 45° M/H bajante rectangular

Codo 45° M/H bajante rectangular Codo bajante macho-hembra 45°.*

* La conexión macho entra en el interior del tubo bajante.





